



Kabelfernsehen  
Internet Telefon

## Komfortdienste für MediaPhon

Soweit Ihr Telefon Komfortdienste unterstützt (nachzulesen in den technischen Merkmalen in der Bedienungsanleitung), können Sie diese wie folgt an Ihrem Telefon einstellen:

### 1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

### 2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: \*311  
Wieder zuschalten: \*310

### 3. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: \*211 und Zielrufnummer#  
Aktivieren nach 20 Sekunden: \*611 und Zielrufnummer#  
Aktivieren bei Besetzt: \*671 und Zielrufnummer#  
Deaktivieren sofort: \*210  
Deaktivieren nach 20 Sekunden: \*610  
Deaktivieren bei Besetzt: \*670

***Bei Rufumleitungen zu Mobilfunknummern keine abschließende # eingeben!  
Maximal 3 Rufumleitungen sind gleichzeitig möglich !***

### 5. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: \*431  
Deaktivieren: \*430  
Anklopfen ablehnen: R0  
Halten: R2 (für zweite Verbindung)  
Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)  
Rückfragen: R und Zielrufnummer  
Aktive Verbindung beenden: R1

**Bitte versichern Sie sich vor Aktivierung eines Komfortdienstes, ob Ihr und das Telefon Ihres Gesprächspartners diese Dienstmerkmale auch unterstützen.**